




No,1 Meilleur Microphone
Internet Vendu au Monde



Microphone cravate sans fil Wave T1 mini IA


Guide de Démarrage Rapide



**No.1 Meilleur Microphone
Internet Vendu au Monde**

Maono['m ɑ nou], signifiant "VISION" en kiswahili, est la marque de microphones Internet la plus vendue dans le monde, avec des produits commercialisés dans 153 pays. Animé par une belle vision de devenir une marque mondiale de premier plan dans le domaine des produits audio Internet offrant une expérience sonore agréable, Maono collabore constamment avec des professionnels de l'audio, des influenceurs et des utilisateurs pour concevoir les meilleurs microphones et produits audio au monde.

1. Récepteur RX USB-C (Pour connecter des appareils)




Peut être connecté à des appareils tels que téléphones portables/tablettes/ordinateurs/caméras sportives avec ports USB-C.

* Si certains téléphones Android ne peuvent pas être connectés au RX, veuillez activer l'option OTG dans les paramètres du téléphone avant la connexion.

* Le port de charge USB-C du récepteur prend en charge l'alimentation d'un téléphone portable via un chargeur externe, permettant une utilisation et une charge simultanées.

2. Récepteur RX Lightning (Pour connecter des appareils)




Peut être connecté à des appareils tels que iPhone 7, iPhone 8, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 Pro, iPhone 14, iPhone 14 Pro et autres téléphones/tablettes Apple avec interface Lightning.

* Le port de charge USB-C du récepteur prend en charge l'alimentation d'un téléphone portable via un chargeur externe, permettant une utilisation et une charge simultanées.

3. Récepteur RX 3,5 mm TRS (Pour connecter des appareils)

Peut être connecté à des appareils avec connecteur TRS 3,5 mm tels que caméras, mixeurs, etc.



Bouton d'alimentation (appui long 2 secondes pour allumer/éteindre)

Commutateur de volume (1 niveau / 2 niveaux / 3 niveaux)

Port de charge USB-C (pour connexion au chargeur)

Connecteur de sortie audio 3,5 mm (pour l'entrée audio 3,5 mm de la caméra)

Connecteur USB-C (pour téléphones portables ou ordinateurs)

* Si certains téléphones Android ne peuvent pas être connectés au RX, veuillez activer l'option OTG dans les paramètres du téléphone avant la connexion.


4. Émetteur TX (Microphone)



5. Appairage (Version téléphone portable)

L'émetteur et le récepteur ont été appairés avec succès avant expédition de l'usine et se connecteront automatiquement après mise sous tension (voyants bleus TX et RX toujours allumés).


Si le voyant bleu clignote ou si la connexion échoue, vous pouvez effectuer l'opération suivante :



*Après appairage, les voyants de l'émetteur et du récepteur restent allumés.

6. Appairage de connexion (Version caméra)


L'émetteur et le récepteur ont été appairés avec succès avant expédition de l'usine et se connecteront automatiquement après mise sous tension (voyants bleus TX et RX toujours allumés). Si les voyants bleus clignotent ou si la connexion échoue, procédez comme suit :



7. Comment activer la réduction de bruit (Version téléphone portable)

Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'émetteur (une fois l'appairage réussi et l'appareil allumé).

Activer la réduction de bruit	
Désactiver la réduction de bruit	



Lorsque le mode réduction de bruit est activé, vous pouvez évaluer le niveau de réduction selon l'indicateur.



Cliquer

Une fois	passer au premier niveau de réduction du bruit (faible) → le voyant vert clignote 1 fois
Deux fois	passer au deuxième niveau de réduction du bruit (moyen) → le voyant vert clignote 2 fois
Trois fois	passer au troisième niveau de réduction du bruit (fort) → le voyant vert clignote 3 fois
Quatre fois	passer au quatrième niveau de réduction du bruit (très fort) → le voyant vert clignote 4 fois




Appuyez sur le bouton d'appairage/réduction du bruit du récepteur pour parcourir les différents niveaux de réduction du bruit.

8. Comment activer la réduction de bruit (Version caméra)

Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'émetteur (une fois l'appairage réussi et l'appareil allumé).

Activer la réduction de bruit	
Désactiver la réduction de bruit	




Lorsque le mode réduction de bruit est activé, vous pouvez évaluer le niveau de réduction selon l'indicateur.



Cliquer

Une fois	passer au premier niveau de réduction du bruit (faible) → le voyant vert clignote 1 fois
Deux fois	passer au deuxième niveau de réduction du bruit (moyen) → le voyant vert clignote 2 fois
Trois fois	passer au troisième niveau de réduction du bruit (fort) → le voyant vert clignote 3 fois
Quatre fois	passer au quatrième niveau de réduction du bruit (très fort) → le voyant vert clignote 4 fois



Appuyez sur le bouton d'alimentation/réduction du bruit du récepteur pour  /  /  parcourir les niveaux de réduction du bruit.


9. Comment activer le changement de voix IA (version téléphone / version caméra)

Une fois branché dans le port du téléphone, vous pouvez définir via l'application 4 modes de changement de voix : « Oncle », « Déesse », « Voix de bébé », « Voix acoustique ».


Si vous n'êtes pas sûr d'avoir activé le changement de voix IA ni du mode de voix actuel, vous pouvez rebrancher le récepteur pour restaurer le son original.

10. Comment charger (version téléphone)

Lorsque l'émetteur n'est plus utilisé ou que son voyant rouge de faible batterie clignote, placez-le dans le boîtier de charge pour un chargement par contact.




Rechargez le boîtier de charge avec le câble USB-C vers USB-A fourni.



Indicateur d'alimentation :

Le voyant blanc clignote lentement pendant la charge du boîtier et le voyant blanc reste allumé une fois le boîtier complètement chargé.

Lorsque le boîtier n'est pas en charge, si le voyant blanc clignote pendant 4 secondes puis s'éteint après avoir retiré l'émetteur (TX), cela indique que le boîtier est faible en énergie.




11. Comment charger (version caméra)

Lorsque l'émetteur et le récepteur caméra ne sont plus utilisés ou que leurs voyants rouges de faible batterie clignotent, placez-les dans le boîtier de charge pour un chargement par contact.


Le voyant blanc clignote lentement pendant la charge et reste allumé une fois la charge terminée.



Charger le boîtier



1



2

1.Port de charge (USB-C)

Rechargez le boîtier via le connecteur USB-C.

2. Indicateur de batterie

Affiche les informations relatives au niveau actuel de la batterie du boîtier de recharge. Voir ci-dessous pour plus de détails.


L'indicateur de puissance peut être utilisé pour afficher le niveau de puissance pendant la charge et la décharge. L'indicateur est défini comme suit.

- LED allumée en continu pendant l'indication.
- ⚙ LED clignotante pendant l'indication.
- LED éteinte = pas d'indication.

Indicateur du boîtier de charge

LED1	LED2	LED3	LED4	Niveau de batterie (pendant la charge)
				76~99%
				51~75%
				26~50%
				≤25%
LED1	LED2	LED3	LED4	Indicateur d'alimentation (hors charge)
				76~100%
				51~75%
				26~50%
				10~25%
				<10%

12. Comment charger avec le câble de charge magnétique



*Veuillez insérer l'émetteur dans la station de charge magnétique comme indiqué ci-dessus (avec le logo Maono et le « M » orientés dans la même direction). Ne l'insérez pas dans le sens inverse, cela pourrait provoquer un échec de charge ou endommager le produit.

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR officiel pour télécharger l'application Maono Link, ou téléchargez-la depuis l'App Store/Apple App Store. Après une connexion réussie, vous pouvez facilement régler le gain du micro (volume), le niveau de réduction du bruit, l'embellissement vocal, l'activation du haut-parleur du téléphone, le changeur de voix IA et d'autres paramètres intelligents via l'application.



*La version caméra nécessite l'achat d'un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers Lightning pour connecter le téléphone à l'application.

Précautions de sécurité importantes

1. Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre toutes les instructions et conditions, en prêtant attention à toutes les précautions.
2. Vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone portable USB-C standard 5V pour charger ce produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de chargeur dépassant 5V. Afin de réduire la pollution des déchets électroniques sur l'environnement, l'emballage n'inclut plus de chargeur supplémentaire.
3. Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas le microphone, cela pourrait endommager la capsule et altérer la qualité sonore.
4. N'utilisez pas ce produit dans l'eau ou dans des environnements humides, tels que sous la pluie en extérieur ou dans des sous-sols humides. Il est interdit d'utiliser la batterie après immersion dans l'eau. N'exposez pas ce produit à des éclaboussures ou projections de liquide et ne placez pas de récipients remplis de liquide dessus.
5. N'utilisez pas ce produit à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements à haute température, tels que près d'un feu, en plein soleil, à proximité de radiateurs, chauffages ou autres équipements.
6. Évitez d'utiliser le microphone pendant un orage et débranchez le chargeur USB afin de prévenir toute surtension due à la foudre qui pourrait endommager le circuit.
7. Lors de vos déplacements ou si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, débranchez le chargeur USB afin d'éviter tout risque d'incendie.
8. Ne stockez pas la batterie trop longtemps après une décharge complète afin d'éviter d'endommager la batterie, ce qui pourrait la rendre inutilisable.
9. Ne placez pas ce produit à proximité d'équipements générant un champ magnétique ou des interférences puissantes, tels que zones de câblage, routeurs Wifi, alimentations haute tension, etc., car cela pourrait générer des bruits anormaux.
10. N'utilisez aucun détergent acide, alcalin ou corrosif pour nettoyer ce produit, cela pourrait causer des dommages irréversibles à son apparence. Pour le nettoyage, il est recommandé d'essuyer délicatement le boîtier avec un chiffon doux propre légèrement imbibé d'eau.
11. Protégez le câble de charge USB pour éviter qu'il ne soit piétiné, emmêlé ou arraché.
12. Si le chargeur ou l'appareil présente des anomalies telles qu'une forte surchauffe ou une odeur suspecte, débranchez immédiatement le chargeur USB et coupez l'alimentation.

13. Ne démontez ni ne réparez l'appareil sans autorisation. En cas de dommage ou d'incendie, Maono ne pourra être tenu responsable.
14. Lorsque les consommateurs utilisent un adaptateur secteur pour l'alimentation, ils doivent acheter un adaptateur approprié qui répond aux normes de sécurité correspondantes et qui a obtenu la certification CCC.



Pour une utilisation sûre uniquement dans des conditions climatiques non tropicales.


Modèle N° : WM622/WM622A



Pour obtenir un support technique, veuillez scanner le code QR

Support technique:

support@maono.com
www.maono.com



Made in China

CMIIT ID:25J4456Y8858

IC:29117-WM622



Clause finale :

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.

Nous mettons fréquemment à jour le firmware des produits afin d'améliorer l'expérience utilisateur et les performances.

L'affichage du statut et les opérations peuvent légèrement différer selon les versions de firmware. Pour les derniers manuels d'utilisation, veuillez accéder à <https://www.maono.com>



Société: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Adresse: Chase Business Centre, 39-41
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Email: info.cetservice@gmail.com
Tél: +447419325266



Société: Zhou's Jade Star UG
Adresse: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam
Tél: +49 179 7962788
Email: jadestar.eu@gmail.com